



用一片被蒸馏水浸湿的特殊滤纸,蘸吸表面上的盐水。ELCOMETER130测量湿纸的电阻,可计算和显示盐的含量,单位为 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$

适用于各种形状、方向的表面和涂层

测量快速,使用简单

电池供电,携带方便

确定涂层前表面清洗是否足够,有助于预防涂层过早损坏

显示易腐蚀表面上盐的堆积,有助于采取有效措施延长涂层寿命

测试精确,重复性和再现性好

执行标准:SSPC Guide15

技术参数

量 程	0.1-20 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	分 辨 率	0.1 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$
精 确 度	$\pm 1\%$	工作温度	5-40 $^{\circ}\text{C}$ < 80%RH
电 源	9V电池	取样时间	2分钟
试纸大小	11 cm圆或部分	重 量	1.5kg
尺 寸	200x190x60mm	电池续航	约500次

装箱单:盐分测试仪1套,9V电池1节,1包高纯试纸(100张),1瓶250ml纯净水,8个备用平面托盘,1包PVC塑料袋,1包薄绵纸,3个2ml注射器,1个塑料镊子

订货信息

型 号	名 称	订 货 号
Elcometer 130	盐分测试仪	E130-1
	250ml纯净水	T13011344
附 件	100张高纯度试纸	T1304469-
	医用试纸(1包)	T1304472-

简单使用步骤:

- 1.开机自检,出现READY字样;
- 2.用仪器自带的高纯纸一张(或者半张),贴在被测体表面,(确保被测体表面清洁);
- 3.用仪器自带的注射器吸取定量的高纯水,注到高纯纸上;
- 4.等待盐分充分溶解到水里,将高纯纸用镊子放到仪器电极上;
- 5.合盖按动测量键测量。



相关产品

- ELCOMETER134盐分检测套装
- ELCOMETER134CSN盐分检测仪
- ELCOMETER138-1盐分检测仪
- ELCOMETER138-2盐分检测仪
- 6022盐分测试仪(电导率仪)
- BRESLE盐分贴片

热线:020-38498255

www.tintron.cn

